

Manual: Sonic Electric Facial Cleanser

- 1) Remove any makeup and then damp your face.
- 2) Apply your favorite cleaning gel and then press the button at the front of the product. The brush will start to vibrate.
- 3) Start brushing your skin gently in a circular motion. Take extra care especially around eyes, do not use the product on eyelids and in very close proximity to the eyes.
- 4) Use the + button to select from other levels of vibration intensity, use the - button to reduce the intensity. There are 5 vibration modes to choose from, the 6th mode vibrates intermittently.
- 5) The overall cleaning procedure should take a maximum of 1-2 minutes.
- 6) After using the brush, wash and dry your face, then apply face moisturizer. Clean and dry the brush as well. Use the brush no more than 2-3 times a week.

Maintenance: Before and after every use, wash with antibacterial soap.

Charging: USB cable

Návod: Čistící sonický kartáček na pleť

- 1) Z obličeje odstraňte make-up a obličej navlhčete.
- 2) Naneste váš oblíbený čistící gel a poté stiskněte tlačítko na přední straně produktu. Kartáček začne jemně vibrovat.
- 3) Začněte kartáčkem krouživými pohyby jemně přejíždět po pleti. Zvýšené opatrnosti dbejte zejména v oblasti okolo očí, na oční víčka a v těsné blízkosti očí produkt nepoužívejte.
- 4) Tlačítkem se značkou + vybírejte z dalších úrovní intenzity vibrací, tlačítkem se značkou – pak intenzitu ubírejte. Na výběr je z 5 intenzit vibrování, 6. režim pak vibruje přerušovaně.
- 5) Celková procedura čištění by měla trvat max. 1-2 minuty.
- 6) Po použití kartáček i obličej omyjte a osušte, poté na obličej naneste pleťový krém. Kartáček používejte 2-3 týdně, ne více.

Poznámka: Před a po každém použití omyjte antibakteriálním mýdlem.

Nabíjení: USB kabel

Instrukcja: Soniczna szczoteczka czyszcząca do twarzy

- 1) Usuń makijaż i nawilż twarz.
- 2) Na twarz aplikuj swój ulubiony żel oczyszczający, potem naciśnij przycisk z przodu urządzenia. Szczoteczka zacznie delikatnie wibrować.
- 3) Okrężnymi ruchami zacznij delikatnie przesuwając szczoteczkę po twarzy. Szczególną uwagę zwróć na okolice oczu i powiek, nie używaj szczoteczki w bliskiej okolicy oczu.
- 4) Użyj przycisku ze znakiem +, aby wybrać jeden z innych poziomów intensywności wibracji, przycisk ze znacznikiem - zmniejsza intensywność. Do wyboru masz 5 intensywności wibracji, 6. tryb wibruje z przerwami.
- 5) Cały proces czyszczenia trwa około 1-2 minut.
- 6) Po użyciu umyj i osusz twarz. To samo zrób ze szczoteczką. Na twarz nanieś krem. Używaj szczoteczki 2-3 razy w tygodniu, nie więcej.

Dodatkowe info: Przed i po użyciu umyj mydłem antybakteryjnym.

Zasilanie: USB kabel

Használati útmutató: Szónikus arctisztító kefe

- 1) Távolítsa el a sminket arcáról, majd nedvesítse be arcát.
- 2) Vigye fel kedvenc tisztítógéljét, majd nyomja meg a termék elülső oldalán található gombot. A kefe finoman rezegni kezd.
- 3) Először finoman, körkörös mozdulatokkal futtassa végig a kefét a bőrén. Különösen a szemkörnyékre ügyeljen, ne használja a terméket a szemhéján vagy a szem közvetlen közelében.
- 4) A + jellel ellátott gombbal választhat a rezgés intenzitásának különböző szintjei közül, a – jellel ellátott gombbal pedig csökkentheti az intenzitást. 5 rezgésintenzitás közül választhat, a 6. üzemmód szakaszosan rezeg.
- 5) A teljes tisztítási folyamat legfeljebb 1-2 percet vesz igénybe.
- 6) Használat után mossa meg és törölje szárazra a kefét és az arcát, majd az utóbbit kenje be arckrémmel. Használja a kefét hetente 2-3 alkalommal, nem többször.

Megjegyzés: Minden használat előtt és után mossa meg fertőtlenítő szappannal.

Töltés: USB kábel

Manual: Curățător facial electric sonic

- 1) Îndepărtați orice machiaj și apoi umeziți-vă fața.
- 2) Aplicați gelul de curățare preferat și apoi apăsați butonul de la partea din față a produsului. Peria va începe să vibreze.
- 3) Începeți să periați ușor pielea în mișcări circulare. Aveți grijă în special în jurul ochilor, nu utilizați produsul pe pleoape și în apropiere foarte apropiată de ochi.
- 4) Utilizați butonul + pentru a selecta alte niveluri de intensitate a vibrației, utilizați butonul - pentru a reduce intensitatea. Există 5 moduri de vibrație din care puteți alege, al 6-lea mod vibrează intermitent.
- 5) Procedura generală de curățare ar trebui să dureze maxim 1-2 minute.
- 6) După utilizarea periei, spălați și uscați fața, apoi aplicați o cremă hidratantă. Curățați și uscați și peria. Utilizați peria de maxim 2-3 ori pe săptămână.

Întreținere: Înainte și după fiecare utilizare, spălați cu săpun antibacterian.

Încărcare: Cablu USB.