



Manual: LED Light Eyebrow Tweezers

- 1) Tweezers with additional LED light.
- 2) To turn the light on, press round button on the side.
- 3) To turn the light off, press the button again.
- 4) To change the batteries, open the cover, replace old batteries with new ones (3x 1,5 V button cell battery) and close the cover again. Make sure correct polarity is maintained.



Návod: Pinzeta s osvětlením

- 1) Slouží jako klasická pinzeta, která je doplněna osvětlením.
- 2) Světlo se zapíná bočním kulatým tlačítkem.
- 3) Pokud jej chcete vypnout, znovu tlačítko stiskněte.
- 4) Pro výměnu baterií odšroubujte kryt, staré baterie a nahradte novými (3x 1,5 V knoflíkové baterie), dbejte při tom na správnou polaritu a poté kryt opět přišroubujte.



Instrukcja: Pęseta z oświetleniem

- 1) Służy jako klasyczna pęseta, która dodatkowo posiada oświetlenie.
- 2) Światło jest włączane za pomocą bocznego okrągłego przycisku.
- 3) Jeśli chcesz wyłączyć światło, ponownie naciśnij przycisk.
- 4) Aby wymienić baterie, odkręć pokrywę, wymień stare baterie i wymień na nowe (baterie guzikowe 3x 1,5 V), zwracając uwagę na prawidłową polaryzację, a następnie ponownie przykręć pokrywę.



Használati útmutató: Világító csipesz

- 1) Klasszikus csipeszként szolgál, amely világítással van kiegészítve.
- 2) A lámpa az oldalán található kerek gombbal kapcsolható be.
- 3) A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gombot.
- 4) Az elemek cseréjéhez csavarja le a fedőlapot, vegye ki a régi elemeket, és cserélje ki újakra (3x 1,5 V-os gombelem), ügyeljen a helyes polaritásra, majd csavarja vissza a lapot.



Manual: Pensete cu LED pentru sprâncene

- 1) Pensete cu lumină LED suplimentară.
- 2) Pentru a porni lumina, apăsați butonul rotund de pe lateral.
- 3) Pentru a opri lumina, apăsați din nou butonul.
- 4) Pentru a schimba bateriile, deschideți capacul, înlocuiți bateriile vechi cu altele noi (3 baterii buton de 1,5 V) și închideți capacul din nou. Asigurați-vă că se menține polaritatea corectă.