

## Manual: Dancing cactus

- 1) Unscrew the cover at the bottom of the toy, insert batteries (maintain correct polarity) and screw the cover back on.
- 2) To turn the cactus on, slide the lever at the bottom of the toy to the ON position.
- 3) The cactus has two buttons - one on the side and one at the front. The side button is used to record sound. Press and hold to record an audio, then press again to play the recording.
- 4) The front button is used to play one of the 20+ melodies. Switch between melodies by pressing the front button twice - the first press pauses the melody playing, the second press then starts playing the next melody. Press and hold the front button to return to the first of the melodies.
- 5) Whenever a cactus plays a melody or sound, it dances and lights up in color. When the cactus doesn't play any melody or sound, but is turned on, it repeats everything it hears in a cute voice.

**Power supply:** 3xAA batteries 1.5V (not included)

## Návod: Mluvicí a zpívající kaktus

- 1) Odšroubujte kryt, který je ve spodní části hračky, vložte baterie (dbejte správné polarity) a opět kryt přišroubujte.
- 2) Kaktus zapnete posunutím páčky ve spodní části hračky do polohy ON.
- 3) Kaktus má na sobě dvě tlačítka – jedno ze strany a jedno zepředu. Postranní tlačítko slouží k zaznamenávání zvuku. Stisknutím a držením tlačítka nahrajete zvukový záznam, krátkým stisknutím tlačítka pak záznam přehrajete.
- 4) Přední tlačítko slouží k přehrávání 20+ melodií. Mezi melodiemi přepínejte 2x krátkým stisknutím předního tlačítka – první stisknutí pozastaví dosavadní melodii, druhé stisknutí pak začne hrát melodii následující. Dlouhým stisknutím předního tlačítka se vrátíte na první z melodií.
- 5) Vždy, když kaktus přehrává melodii či zvuk, tancuje a barevně svítí. V momentě, kdy kaktus nepřehrává žádnou melodii ani zvuk, ale je zapnutý, opakuje vše, co uslyší, roztomilým hlasem.

**Napájení:** 3xAA baterie 1,5V (nejsou součástí balení)

## Instrukcja: Gadający i śpiewający kaktus

- 1) Odkręć pokrywę znajdującą się na dnie zabawki, włóż baterie (zwróć uwagę na prawidłową polaryzację) i ponownie przykręć pokrywę.
- 1) 2) Możesz włączyć kaktusa, przesuwając dźwignię u dołu zabawki do pozycji ON.
- 2) Kaktus ma na sobie dwa przyciski – jeden z boku i jeden z przodu. Przycisk boczny służy do nagrywania dźwięku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby nagrać nagranie audio, a następnie naciśnij go krótko, aby odtworzyć nagranie.
- 3) Przedni przycisk służy do odtwarzania ponad 20 melodií. Przeskakuj między melodiemi naciskając krótko 2x przedni przycisk – pierwsze naciśnięcie zatrzyma poprzednią melodię, drugie naciśnięcie rozpocznie odtwarzanie następnej melodii. Naciśnij i przytrzymaj przedni przycisk, aby powrócić do pierwszej z melodií.

- 4) Ilekroć kaktus gra melodię lub dźwięk, tańczy i świeci. W momencie, gdy kaktus nie gra żadnej melodii ani dźwięku, ale jest włączony, powtarza wszystko, co słyszy swoim uroczym głosem.

**Zasilanie:** 3xAA baterie 1,5V (brak w zestawie)

## Használati utasítás: Beszélő és éneklő kaktusz

- 1) Csavarja le a játék alján található fedelet, helyezze be az elemeket (ügyeljen a helyes polaritásra), és csavarja vissza a fedelet!
- 2) A kaktusz bekapcsolásához csúsztassa a játék alján található kart ON állásba!
- 3) A kaktuszon két gomb található - egy az oldalán és egy elöl. Az oldalsó gomb hang rögzítésére szolgál. Hang rögzítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva, majd a felvétel lejátszásához nyomja meg röviden!
- 4) Az elülső gomb több mint 20 dallam lejátszására szolgál. A dallamok közül az elülső gomb 2 rövid megnyomásával válogathat – az első megnyomással szüneteltetheti az aktuális dallamot, a második megnyomásra a következő dallam lejátszása kezdődik. Az elülső gomb hosszú megnyomásával visszatér az első dallamhoz.
- 5) Amikor a kaktusz dallamot vagy hangot játszik, egyben táncol is és színesen világít. Abban a pillanatban, amikor a kaktusz nem játszik dallamot vagy hangot, de be van kapcsolva, aranyos hangon mindent megismétel, amit hall.

**Tápegység:** 3xAA 1,5 V elem (nem tartozék)

## Manual: Cactusul Dansator

- 1) Desfăcuți capacul de la partea de jos a jucăriei, introduceți bateriile (asigurați-vă că păstrați polaritatea corectă) și strângeți capacul la loc.
- 2) Pentru a porni cactusul, glisați levierul de la partea de jos a jucăriei în poziția ON.
- 3) Cactusul are două butoane - unul pe lateral și unul în față. Butonul lateral este folosit pentru înregistrarea sunetului. Apăsați și țineți apăsat pentru a înregistra un sunet, apoi apăsați din nou pentru a reda înregistrarea.
- 4) Butonul din față este folosit pentru a reda una dintre cele 20+ melodii. Comutați între melodii apăsând butonul din față de două ori - prima apăsare oprește redarea melodiei, iar a doua apăsare începe redarea melodiei următoare. Apăsați și țineți apăsat butonul din față pentru a reveni la prima melodie.
- 5) Ori de câte ori cactusul redă o melodie sau un sunet, el dansează și se luminează în culori. Când cactusul nu redă nicio melodie sau sunet, dar este pornit, el repetă tot ceea ce aude cu o voce drăguță.

**Sursă de alimentare:** 3 baterii AA de 1,5V (nu sunt incluse)