

Manual: Fountain light speakers

- 1) Connect the USB cable to a computer and the audio cable (3.5 mm jack) to a computer, tablet, or a phone.
- 2) Connect the cable leading from one speaker to the other.
- 3) Turn on the music and watch the glowing and dancing fountain inside the speakers.
- 4) If the water flow is too small, turn up the volume.

Návod: Reproduktry - Tančící voda

- 1) USB kabel zapojte do počítače, audio kabel (3,5 mm jack) do počítače, tabletu nebo telefonu.
- 2) Kabel, který vede z jednoho reproduktoru připojte do druhého.
- 3) Pokud zapnete hudbu, můžete už jen pozorovat svítící a tančící fontánu uvnitř reproduktorů.
- 4) Pokud je proud vody malý, hudbu zesilte.

Instrukcja: Głośniki - Tańcząca woda

- 1) Podłącz kabel USB do komputera, kabel audio (3,5 mm jack) do komputera, tabletu lub telefonu.
- 2) Kabel wychodzący z jednego głośnika podłącz do drugiego.
- 3) Po włączeniu muzyki możesz cieszyć się widokiem świecącej i tańczącej fontanny wewnątrz głośników.
- 4) Jeśli przepływ wody jest mały, podgłośnij muzykę.

Használati útmutató: Hangszóró – Táncoló víz

- 1) Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, a hangkábelt (3,5 mm-es jack dugó) pedig a számítógéphez, táblagéphez vagy telefonhoz.
- 2) Csatlakoztassa az egyik hangszóróból vezető kábelt a másikhoz.
- 3) Ha bekapcsolja a zenét, figyelheti, ahogy a hangszórókban lévő víz szökőkút módjára világít és táncol.
- 4) Ha a vízáramlás alacsony, hangosítsa fel a zenét.

Manual: Boxe cu lumină pentru fântână

- 1) Conectați cablul USB la un computer și cablul audio (jack de 3,5 mm) la un computer, tabletă sau telefon.
- 2) Conectați cablul care duce de la un difuzor la celălalt.
- 3) Porniți muzica și urmăriți fântâna care strălucește și dansează în interiorul boxelor.
- 4) Dacă fluxul de apă este prea mic, creșteți volumul.