



## Manual: Swing can opener

- 1) Place on the can so that the smooth wheel is on top and the knurled wheel is on the bottom.
- 2) Push the opener so that the top wheel breaks through the lid of the can.
- 3) Then rotate the loop around the perimeter of the can.
- 4) Be very careful during handling - there is a risk of injury from an open can lid.



## Návod: Otvírák na konzervy s kličkou

- 1) Nasadte na konzervu tak, aby hladké kolečko bylo nahoře, a kolečko s vroubkou dole.
- 2) Zatlačte na otvírák tak, aby horní kolečko prorazilo víko konzervy.
- 3) Poté otáčejte kličkou po obvodu konzervy.
- 4) Během manipulace dbejte vysoké opatrnosti – hrozí poranění o otevřené víko od konzervy.



## Instrukcja obsługi: Otwieracz do puszek z uchwytem

- 1) Umieść na puszcze tak, aby gładkie koło było na górze, a koło z ząbkami na dole.
- 2) Wciśnij otwieracz, aby górne koło przebiło pokrywkę puszki.
- 3) Następnie obróć pętlę wokół obwodu puszki.
- 4) Bądź bardzo ostrożny podczas obsługi - istnieje ryzyko uszkodzenia przez otwartą pokrywkę puszki.



## Használati útmutató: Konzervnyitó fogantyúval

- 1) Helyezze a konzervre úgy, hogy a sima kerék legfelül legyen, a bordázott kerék pedig lent.
- 2) Nyomja meg az előnyitót, hogy a felső kerék áttörje a konzerv fedelét.
- 3) Ezután forgassa meg a hurokot a konzerv körül.
- 4) Nagyon óvatosan bánjon vele - nyitott konzervfedél sérülési kockázatot jelenthet.



## Instrucțiuni: Deschizător de conserve cu mâner

- 1) Așezați pe conservă astfel încât roata netedă să fie în partea de sus și roata cu zimți în partea de jos.
- 2) Apăsați deschizătorul astfel încât roata de sus să spargă capacul conservă.
- 3) Apoi rotați bucla în jurul perimetrului conservă.
- 4) Fiți foarte atent în timpul manipulării - există riscul de rănire de la capacul deschis al conservelor.