

## Manual: Waterproof sticker

- 1) Clean and dry your chosen area, then measure it properly before sticking the wallpaper.
- 2) You can note your measurements on the back of the wallpaper and cut it as needed.
- 3) Gradually remove the protective paper, stick the wallpaper and smooth it so that no air bubbles form underneath it.
- 4) After sticking, smooth the whole wallpaper with your hand or a flat object.

## Návod: Samolepící tapeta

- 1) Nejprve vybrané místo důkladně očistěte a osušte, poté si místo pro nalepení změřte.
- 2) Rozměry přeneste na zadní stranu tapety a podle potřeby vystříhnete.
- 3) Odstraňte menší část ochranného papíru a přilepte.
- 4) Postupně odstraňujte papír a uhlazujte tapetu tak, aby pod ní nevznikaly vzduchové bubliny. Po nalepení pevně přitiskněte.

## Návod: Samolepiaca tapeta

- 1) Najskôr vybrané miesto dôkladne očistite a osušte, potom si miesto pre nalepenie odmerajte.
- 2) Rozmery preneste na zadnej strane tapety a podľa potreby vystrihnite.
- 3) Odstráňte menšiu časť ochranného papiera a prílepte.
- 4) Postupne odstraňujte papier a uhladzujte tapetu tak, aby pod ňou nevznikali vzduchové bubliny. Po nalepení pevne pritlačte.

## Instrukcja: płytki samoprzylepne - marmur

- 1) Dokładnie oczyść powierzchnię kleju z kurzu i tłuszczu, całkowicie wysusz (przyklej tylko do płaskich, suchych i czystych powierzchni!).
- 2) Zdejmij papier ochronny, przyłóż do ściany i dociśnij.
- 3) Upewnij się, że cała powierzchnia przylega do klejącej powierzchni.
- 4) Nie nadaje się do pomieszczeń o wysokiej wilgotności. Nie przyklejaj do miejsc, w których płytki miałyby bezpośredni kontakt z gorącą wodą. Jeśli płytka z czasem odpadnie, przesmaruj tylną część klejem i ponownie przyklej.

## Használati útmutató: Öntapadás ezüst tapéta

- 1) Először alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a kiválasztott felületet, majd mérje meg.
- 2) A lemért adatokat vigye át a tapéta hátoldalára, majd vágja méretre a tapétát.
- 3) Távolítsa el a védőréteg egy részét és ragassza fel a kiválasztott felületre.
- 4) Fokozatosan távolítsa el a védőréteg többi részét is, majd simítsa el a tapétát, hogy ne képződjenek alatta légbuborékok. A felragasztás után erősen nyomja rá.

## Instrucțiuni: Stickere rezistente la apă

- 1) Curățați și uscați bine zona aleasă, apoi măsurați-o corespunzător înainte de a lipi stickerul.
- 2) Puteți nota măsurătorile pe partea din spate a stickerului și să-l tăiați la dimensiunea necesară.
- 3) Îndepărtați treptat hârtia de protecție, lipiți stickerul și neteziți-l astfel încât să nu se formeze bule de aer sub el.
- 4) După lipire, neteziți întregul sticker cu mâna sau cu un obiect plat.