

Manual: Instant car dent fixer

- 1) Screw the two pieces of slide hammer together and make sure all parts are properly tightened.
- 2) First thoroughly clean the affected body surface of all dirt and grease.
- 3) Let the melt gun (not included in the package) heat up sufficiently and select the plastic parts that you will use for the job.
- 4) Apply glue from a hot melt gun to the flat part of the plastic part and press it in the desired place.
- 5) Allow the glue to harden (about a minute) and place a reverse hammer on the protrusion.
- 6) Then move the weight on the hammer towards the hood and jerk slightly towards you. Repeat this process in several places until the body is straightened.
- 7) If there are any glue remains, apply a little bit of technical alcohol, wait a moment and then remove the glue.

Návod: Vyklepávač karoserie

- 1) Sešroubujte dva kusy kluzného kladiva dohromady a ujistěte se, že jsou všechny díly řádně dotaženy.
- 2) Nejdříve důkladně očistěte postižený povrch karoserie od všech nečistot a mastnoty.
- 3) Nechte dostatečně nahřát tavnou pistolí (není součástí balení) a vyberte plastové dílce, které budete pro práci využívat.
- 4) Naneste lepidlo z tavné pistole na plochou část plastového dílce a přitiskněte ho na požadované místo.
- 5) Nechte lepidlo zatvrdnout (cca minutu) a na výstupek nasad'te reverzní kladivo.
- 6) Poté přesuňte závaží na kladivu směrem ke kapotě a lehce trhněte směrem k sobě. Tento proces opakujte na více místech, dokud nedojde k narovnání karoserie.
- 7) Pokud zůstane na kapotě zbytek lepidla, tak mezi lepidlo a karoserii aplikujte trochu technického lihu, chvílku počkejte a lepidlo odstraňte.

Instrukcja: Narzędzie do usuwania wgnieceń

- 1) Skręć ze sobą dwie części młota bezwładnościowego i upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone.
- 2) Najpierw dokładnie oczyść uszkodzoną powierzchnię karoserii z wszelkich zanieczyszczeń i odłusć ją.
- 3) Poczekaj, aż pistolet do klejenia na gorąco (nie jest częścią zestawu) rozgrzeje się dostatecznie i wybierz plastikowe elementy, których będziesz używać.
- 4) Nałóż klej z pistoletu na płaską stronę plastikowego elementu i przyciśnij ją na požądane miejsce.
- 5) Poczekaj aż klej stwardnieje (około minuty), po czym na końcówkę nałóż młot bezwładnościowy.
- 6) Następnie przesun' ciężar młotka w kierunku maski i lekko pociągnij go do siebie. Powtarzaj tę czynność w kilku miejscach, aż karoseria zostanie wyprostowana.

- 7) Jeśli na karoserii pozostaną resztki kleju, nanieś odrobinę spirytusu technicznego pomiędzy klej a karoserię, odczekaj chwilę i usuń klej.

Használati útmutató: Karosszéria horpadás javító

- 1) Csavarja össze a kalapács két darabját, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően meg van-e húzva.
- 2) Először alaposan tisztítsa meg az érintett felületet minden szennyeződéstől és zsírtól.
- 3) Hagyja a ragasztópisztolyt (nem tartozék) megfelelően felmelegedni, és válassza ki a munkához használni kívánt műanyag alkatrészeket.
- 4) Vigye fel a ragasztót a forró olvasztópisztolyból a műanyag rész lapos részére és nyomja rá a kívánt helyre.
- 5) Hagyja a ragasztót megkeményedni (kb. 1 perc), majd tegye a végére az ellentétes kalapácsot.
- 6) Ezután irányítsa a kalapácson lévő súlyt a motorháztető felé, majd rántsa hirtelen maga felé. Ismétlje meg ezt a folyamatot több helyen, amíg a test kiegyenlített nem lesz.
- 7) Ha a ragasztó maradék része a motorháztetőn marad, vigyen fel egy kis technikai alkoholt a ragasztó és a test közé, várjon egy kicsit és távolítsa el a ragasztót.

Instrucțiuni: Reparator de lovituri auto

- 1) Însurubați cele două piese ale ciocanului de tragere împreună și asigurați-vă că toate piesele sunt strâns fixate.
- 2) Curățați mai întâi complet suprafața afectată a caroseriei de murdărie și grăsime.
- 3) Lăsați pistolul de topit (nu este inclus în pachet) să se încălzească suficient și selectați piesele de plastic pe care le veți folosi pentru lucrare.
- 4) Aplicați adeziv din pistolul de topit cald pe partea plată a piesei de plastic și apăsați-o în locul dorit.
- 5) Lăsați adezivul să se întărească (aproximativ un minut) și așezați un ciocan invers pe proeminență.
- 6) Apoi mutați greutatea de pe ciocan spre capota mașinii și faceți o mișcare ușoară către dumneavoastră. Repetați acest proces în mai multe locuri până când caroseria este îndreptată.
- 7) Dacă există resturi de adeziv, aplicați puțin alcool tehnic, așteptați un moment și apoi îndepărtați adezivul.