

Manual: Metal Towel Rack with Hooks

Instructions: Slide the hooks onto the rack. Apply glue to the rack (enough to even out small wall irregularities), attach it to the desired spot, and secure both sides with the provided adhesive strips. Allow the glue to set for 3 days. Once hardened, remove the adhesive strips and begin using the rack.

Návod: Kovová police na ručník s háčky

Návod: Nasuňte háčky na polici. Naneste na polici lepidlo (takové množství, aby dokázalo vyrovnat drobné nerovnosti na stěně), přilepte jej na požadované místo a poté obě strany přelepte pomocnou nálepkou – nechte lepidlo 3 dny zatvrdnout a následně můžete odstranit pomocné nálepky a začít polici používat.

Instrukcja: Metalowa półka na ręczniki z haczykami

Instrukcja: Nałóż haczyki na półkę. Nałóż klej na półkę (w ilości wystarczającej do wyrównania drobnych nierówności ściany), przymocuj ją w wybranym miejscu i zabezpiecz boki za pomocą dostarczonych pasków samoprzylepnych. Pozostaw klej do stwardnienia na 3 dni. Po utwardzeniu usuń paski i zacznij używać półki.

Használati útmutató: Fém törölközőtartó kampókkal

Útmutató: Húzza fel a kampókat a polcra. Vigyen fel ragasztót a polcra (olyan mennyiségben, hogy kiegyenlítse a fal kisebb egyenetlenségeit), rögzítse a kívánt helyre, és mindkét oldalt ragassza le a mellékelt ragasztócsíkokkal. Hagyja a ragasztót 3 napig megkötni. Miután megkeményedett, távolítsa el a ragasztócsíkokat, és használja a polcot.

Instrucțiuni: Poliță metalică pentru prosoape cu cârlige

Instrucțiuni: Introduceți cârligele pe poliță. Aplicați lipici pe poliță (în cantitate suficientă pentru a nivela micile neregularități ale peretelui), lipiți-o în locul dorit și fixați ambele părți cu benzile adezive incluse. Lăsați lipiciul să se întărească timp de 3 zile. După întărire, îndepărtați benzile și începeți să utilizați polița.