

Manual: Self-adhesive thick Wood Grain Sticker

- 1) Thoroughly clean the adhesive surface from dust and grease, and completely dry it (only stick to flat and smooth, dry and clean surfaces!).
- 2) Remove the protective paper, apply it to the surface, and press firmly. When applying multiple pieces, try to stick them together as tightly as possible to minimize the gap.
- 3) Not suitable for areas with higher moisture levels.
- 4) Suitable for floors in less heavily used spaces.
- 5) If the product starts to peel off over time, apply adhesive to the back and stick it again.
- 6) Do not use aggressive cleaning agents. Wipe with a well-wrung cloth/mop.

Návod: PVC samolepicí dřevěná podlaha

- 1) Nalepovací plochu důkladně vyčistěte od prachu a mastnoty, zcela vysušte (lepte pouze na rovné a hladké, suché a čisté povrchy!).
- 2) Sundejte ochranný papír, přiložte k ploše a přimáčkněte. Během lepení více ks, snažte se lepit co nejvíce na těсно, aby vznikla co nejmenší spára.
- 3) Nevhodné do prostorů s vyšší úrovní vlhkosti.
- 4) Vhodné na podlahu pro méně zatěžované prostory.
- 5) Pokud by se produkt časem odloupl, přetřete zadní část lepidlem a opět nalepte.
- 6) Nepoužívejte agresivní mycí přípravky (např. Savo). Vytírejte řádně vyždímaným hadrem/mopem.

Instrukcja obsługi: PVC samoprzylepna podłoga imitująca drewno

- 1) Dokładnie wyczyść powierzchnię kleju z kurzu i tłuszczu, a następnie całkowicie ją wysusz (przyklejaj tylko do płaskich, gładkich, suchych i czystych powierzchni!).
- 2) Usuń papier ochronny, przyklej go do powierzchni i mocno naciśnij. Przy nakładaniu kilku elementów, staraj się je przykleić jak najbliżej siebie, aby zminimalizować szpary.
- 3) Nie nadaje się do obszarów o wyższym poziomie wilgoci.
- 4) Nadaje się do podłóg w mniej intensywnie używanych przestrzeniach.
- 5) Jeśli produkt zacznie się odklejać w czasie, nałóż klej na tył i ponownie przyklej.
- 6) Nie używaj agresywnych środków czyszczących. Wycieraj wilgotną, dobrze wyżatkowaną szmatką/mopem.

Használati útmutató: PVC öntapadós fa hatású padló

- 1) Alaposan tisztítsa meg a ragasztó felületét por és zsírtmentesítő segítségével, majd teljesen szárítsa meg (csak sík és sima, száraz és tiszta felületekre ragaszthatja!).
- 2) Távolítsa el a védőpapírt, helyezze fel a felületre, majd nyomja meg erősen. Ha több darabot helyez fel, próbálja őket minél szorosabban egymás mellé helyezni, hogy minimalizálja a hézagokat.
- 3) Nem alkalmas magasabb páratartalommal rendelkező területekre.

- 4) Kevesebben használt területekre alkalmas padlókhöz.
- 5) Ha a termék idővel elkezd leválni, vigyen fel ragasztót a hátoldalára, majd ragassza újra.
- 6) Ne használjon agresszív tisztítószerket. Törölje le egy jól kifacsart ronggyal/moppal.

Instrucțiuni: Pardoseală din PVC autoadezivă cu aspect de lemn

- 1) Curățați temeinic suprafața adezivă de praf și grăsime și uscați-o complet (aderă doar la suprafețe plate, netede, uscate și curate!).
- 2) Îndepărtați hârtia de protecție, aplicați-o pe suprafață și apăsați ferm. Atunci când aplicați mai multe bucăți, încercați să le lipiți cât mai strâns posibil pentru a minimaliza spațiile.
- 3) Nu este potrivit pentru zone cu niveluri mai ridicate de umiditate.
- 4) Potrivit pentru pardoseli în spații mai puțin intens utilizate.
- 5) Dacă produsul începe să se dezlipsească în timp, aplicați adeziv pe partea din spate și lipiți din nou.
- 6) Nu utilizați agenți de curățare agresivi. Ștergeți cu un mop/ștergar bine stoars.