

Manual: Sonic Electric Facial Brush

- 1) Unscrew the cover at the bottom of the product, insert 1x AAA battery and screw it tight again.
- 2) Remove any makeup from your face and slightly damp your face. Apply your favorite cleansing gel and then press the button on the back of the product. The brush will begin to vibrate gently.
- 3) Start gently brushing your skin in a circular motion. Take extra care around your eyes, do not use the product on your eyelids and too close to your eyes.
- 4) The total procedure should take a maximum of 1-2 minutes. After use, wash and dry both the brush and your face, then apply moisturizer. Use the brush up to 2-3 times a week.

Návod: Sonický kartáček na obličej

- 1) Ve spodní straně produktu odšroubujte kryt, vložte 1x AAA baterii a opět pevně přišroubujte.
- 2) Z obličeje odstraňte make-up a obličej navlhčete. Naneste váš oblíbený čistící gel a poté stiskněte tlačítko na zadní straně produktu. Kartáček začne jemně vibrovat.
- 3) Začněte kartáčkem krouživými pohyby jemně přejíždět po pleti. Zvýšené opatrnosti dbejte zejména v oblasti okolo očí, na oční víčka a v těsné blízkosti očí produkt nepoužívejte.
- 4) Celková procedura by měla trvat max. 1-2 minuty. Po použití kartáček i obličej omyjte a osušte, poté na obličej naneste pleťový krém. Kartáček používejte 2-3 týdně, ne více.

Instrukcja: Soniczna szczoteczka do twarzy

- 1) Odkręć pokrywę na spodzie produktu, włóż 1x baterię AAA i przykręć ją z powrotem.
- 2) Usuń makijaż z twarzy i zwilż twarz. Nałóż swój ulubiony żel oczyszczający, a następnie naciśnij przycisk znajdujący się na tylnej stronie produktu. Szczoteczka zacznie delikatnie wibrować.
- 3) Zaczynj delikatnie przesuwac szczotkę po skórze okrężnymi ruchami. Zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza w okolicach oczu, nie stosuj produktu na powiekach ani w bezpośredniej bliskości oczu.

- 4) Cały zabieg powinien trwać nie dłużej niż 1-2 minuty. Po użyciu umyj i osusz szczoteczkę oraz twarz, a następnie nałóż krem do twarzy. Używaj szczoteczki 2-3 razy w tygodniu, nie częściej.

Használati útmutató: Szónikus arckefe

- 1) Csavarja le a termék alján lévő fedőlapot, helyezzen be 1x AAA elemet, majd erősen csavarja vissza.
- 2) Távolítsa el a sminket az arcáról, és nedvesítse meg. Vigye fel kedvenc arctisztító géljét, majd nyomja meg a termék hátoldalán található gombot. A kefe finoman rezegni kezd.
- 3) Kezdje el óvatosan, körkörös mozdulatokkal végighúzni a kefét a bőrén. A szemkörnyék körül legyen különösen óvatos, ne használja a terméket a szemhéján vagy a szem közvetlen közelében.
- 4) A teljes kezelés legfeljebb 1-2 percig tarthat. Használat után mossa meg és szárítsa meg az arckefét és az arcbőrét, majd használjon arckrémot. Csak heti 2-3 alkalommal használja, többször ne.

Manual: Perie facială electrică sonică

- 1) Desfăcuți capacul de la partea de jos a produsului, introduceți o baterie AAA și strângeți-l din nou.
- 2) Îndepărtați machiajul de pe față și udați ușor fața. Aplicați gelul de curățare preferat și apoi apăsați butonul de pe spatele produsului. Peria va începe să vibreze ușor.
- 3) Începeți să periați ușor pielea în mișcări circulare. Aveți grijă în jurul ochilor, nu utilizați produsul pe pleoape și prea aproape de ochi.
- 4) Procedura totală ar trebui să dureze maxim 1-2 minute. După utilizare, spălați și uscați atât peria, cât și fața, apoi aplicați o cremă hidratantă. Utilizați peria de până la 2-3 ori pe săptămână.