

Manual: Bookshelf

First, locate the base (the piece without holes through it, with two side holes) and attach it to the elongated side piece using 2 screws. Next, start from the bottom and attach the individual inclined shelves to the side piece. Always attach the shelf to the side using the side with one hole, and then to the lower shelf using two screws. The first shelf is not attached to the base. The first shelf can be mounted tilted either to the left or to the right, depending on whether you want more shelves on the right or the left.

Instrukcja obsługi: Regał na książki

Najpierw znajdź podstawę (element bez otworów przez całą długość, z dwoma bocznymi otworami) i przymocuj ją do wydłużonego bocznego elementu za pomocą 2 wkrętów. Następnie zacznij od dołu przymocowywać poszczególne nachylone półki do bocznego elementu. Zawsze przymocuj półkę do boku za pomocą strony z jednym otworem, a następnie do dolnej półki za pomocą dwóch wkrętów. Pierwsza półka nie jest przymocowana do podstawy. Pierwszą półkę można zamontować nachyloną w lewo lub w prawo, w zależności od tego, czy chcesz mieć więcej półek z prawej czy z lewej strony.

Használati útmutató: Könyvespolc

Először találja meg az alapot (a lyukak nélküli darab, két oldalsó lyukkal), és rögzítse az elnyújtott oldalsó darabhoz 2 csavarral. Ezután kezdje el alulról rögzíteni az egyes döntött polcokat az oldalsó darabhoz. Mindig a polcot rögzítse a oldalhoz az egy lyukas oldalával, majd az alsó polchoz két csavarral. Az első polc nem rögzítendő az alaphoz. Az első polcot döntött állapotban lehet balra vagy jobbra is felszerelni, attól függően, hogy több polcot szeretne a jobb vagy bal oldalon.

Manual: Raft pentru cărți

În primul rând, localizați baza (piesă fără găuri pe toată lungimea, cu două găuri laterale) și atașați-o la piesa laterală alungită folosind 2 șuruburi. Apoi, începeți de la bază și fixați rafturile înclinate la piesa laterală. Atașați întotdeauna raftul la lateral folosind partea cu un singur gaura și apoi la raftul inferior folosind două șuruburi. Primul raft nu este atașat la bază. Primul raft poate fi montat înclinat fie spre stânga, fie spre dreapta, în funcție de câte rafturi doriți să aveți pe dreapta sau pe stânga.